



フロントパネル
差し込み後、裏側をテープで補強すると強くなります

サイドパネル 差し込み後、裏側をテープで補強すると強くなります